
# HAUT-PARLEUR ETANCHE BLUETOOTH® DE DOUCHE

Ce produit fonctionne avec la technologie  $\frac{Bluetooth @}{TEC574}$ 

MODE D'EMPLOI



#### Vue Produit

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il vous offrira des années d'écoute.

### Consignes de sécurité


Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil et le conserver pour toute référence ultérieure.

- Tenir l'appareil loin de la chaleur, soleil et des bords coupants.
- Tenir l'appareil loin des flammes
  nues

Ne pas introduire d'objet métallique dans l'appareil. Risque de court-circuit!

- . Pour éviter une décharge statique, ne pas utiliser L'appareil dans un climat très sec.
- Ne pas réparer l'appareil vous-même mais contacter un spécialiste agréé.





# Appairer TEC574 au portable ou autre équipement

Accessoires inclus

1. Câble de chargementUSB

Batterie de chargement intégrée

batterie rechargeable au lithium.

Recharger la batterie comme suit:

Insérez le câble dans la prise DC
 V de l'appareil. Connectez la fiche USB

dans PC ou adaptateur AC/DC.

est en cours de chargement.

2. Quand la batterie est chargée, le voyant

LED rouge s'éteint.

Indicateur LED devient rouge, la batterie

Ce haut-parleur Bluetooth contient une

Activez le mode appairer du haut-parleur Bluetooth en maintenant enfoncée la touche on/off pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignotent tour à tour. Le haut-parleur est prêt pour l'appairage.

#### Conseil:

Vérifier que le haut-parleur est éteint avant d'activer le mode d'appairage.

- 1. Allumez le téléphone et activez La fonction Bluetooth.
- 2. Cherchez les appareils Bluetooth. TEC574 apparaît.
- Appairez l'appareil au TEC574. Si un mot de passe est nécessaire, saisissez "0000". Une fois appairé, connectez le TEC574 à votre appareil.

#### Conseils:

Une fois ce haut-parleur appairé et connecté à votre portable, la prochaine que vous l'allumerez, il se connectera à votre portable automatiquement tant que le Bluetooth du téléphone est actif.

# Description du bouton

On/Off: Marche/Arrêt de l'appareil.

Pression courte pour piste précédente, pression longue pour baisser le volume.

Pression courte pour piste

suivante, pression longue pour monter le volume.

Téléphone: Décrocher et raccrocher un

appe

Lire/Pauser la musique.

#### Notes & conseils:

 Appuyez deux fois sur la touche Phone pour recomposer le dernier appel.

## Dépannage

-		
Symptomes	Causes	Solutions
Allumage impossible du haut- parleur	Batteri e vide	Charger la batterie
Appairage impossible du haut- parleur	Haut- parleur déjà actif, pas en mode appairage.	Voir section « Appairer BTS- 06 au portable ou autre équipement »

## Spécifications techniques

Support Bluetooth: 3.0+EDR Portée: 10 mètres Fréquence transmission: 2.4G Hz

Alimentation: DC5v/100-120mA
Batterie: 3.7v 400mAh lithium
Temps charge: environ. 3 h
Fonctionnement: environ. 6 h

Grade IP: IPx4

Poids: environ. 0,1kg

